CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo:	YT 6002
Potencia:	750 W
Voltaje :	220 V/50 HZ.
Certificado de tipo:	E-013-03-5051

POLIZA DE GARANTIA

ACETOGEN garantiza al comprador original de este Tostador de Pan, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del Tostador de Pan, cubierto por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del Tostador de Pan en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos
- Mal manejo o uso abusivo al Tostador de Pan.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el Distribuidor debe llenar, firmar y timbrar esta POLIZA. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en ésta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.valory.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

TOSTADOR DE PAN

YT-6002

Antes de usar por primera vez su tostador de panes, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Bienvenido!!! Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Guías autoajustables acomodar el pan.
2. Palanca de control.
3. Bandeja recoge migas
4. Control de tostado
5. Paredes frías
6. Botón de parada

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el cable a una toma corriente de 10 amperes.
2. Ajuste el control a la temperatura del tostado que desee (4). Cuando use el tostador por primera vez, gire el control a la posición del centro. Ajuste para un tostado más claro o más oscuro.
3. Coloque las rebanadas de pan o lo que desee tostar dentro de las ranuras. Oprima la palanca de control (2), hasta que se enganche. La palanca no enganchará a menos que el tostador esté conectado. Las guías se ajustarán automáticamente para acomodar las rebanadas gruesas o finas.
   PRECAUCION: El sobre tostar finas rebanadas de pan y alimentos grasosos puede causar que se incendien. Tueste las rebanadas finas ajustando el control de temperatura a una graduación baja.
4. En caso de trabarse los alimentos, la función de auto apagado incorporada apaga la unidad automáticamente. Desconecte el cable y mueva la plancha de control de arriba abajo unas cuantas veces hasta que suban los alimentos " trabados ". Nunca use utensilios metálicos para destrabar alimentos.
5. Al finalizar el tostado, la palanca de comando se desbloquea automáticamente, el tostador deja de funcionar y las rebanadas suben.

CUIDADOS Y LIMPIEZA.
IMPORTANTE: Siempre desconecte el cable del toma corriente y permita que el tostador se enfríe por completo antes de limpiarlo. NO SUMERJA EL TOSTADOR EN AGUA.

BANDEJA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS
Coloque el tostador de lado sobre un lavadero o un basurero. Tire de la bandeja hacia delante y abra la bandeja (3). Limpie la bandeja con un paño húmedo o con una esponja y séquela antes de cerrarla. Es importante eliminar los residuos para evitar que se acumulen. La frecuencia de limpieza deberá ser conforme al uso del tostador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
- Compruebe que la tensión de su instalación coincida con la indicada en la placa del aparato.
- Conecte siempre el aparato a una toma con conexión a tierra.
- Utilice el aparato sobre una superficie de trabajo estable y protegida de las proyecciones de agua.
- No transporte ni desplace el aparato mientras esté funcionando.
- Con el fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, su clavija o todo el aparato en agua.

DETENCION DEL TOSTADO
- Al finalizar el tostado, la palanca de funcionamiento se desbloquea automáticamente, el tostador deja de funcionar y las rebanadas suben.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin supervisión. Especialmente cuando lo utilice por primera vez o cuando cambie las posiciones del control.
- No deje el aparato al alcance de los niños.
- Desconecte el aparato cuando no lo utilice o para limpiarlo.
- No utilice el aparato en caso de:
  -El cable este defectuoso.
  -El aparato haya caído y presente deterioros visibles o anomalías de funcionamiento. En estos casos, el aparato deberá enviarse al centro de servicio autorizado más próximo, a fin de evitar cualquier peligro.
- No deje el cable colgando. No lo enrolle alrededor del aparato sí todavía está caliente.
- No instale el tostador cerca de una fuente de calor ni sobre un horno caliente.
- No introduzca en el aparato rebanadas de pan excesivamente gruesas (riesgo de incendio), ni objetos metálicos (riesgo de cortocircuito). No coloque nunca papel, cartón o plástico en el inferior del aparato.
- Para evitar cualquier riesgo de incendio, no coloque el tostador cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles.
- Si alguna parte del tostador llegase a arder, nunca intente apagar las llamas con agua, apáguelas con un trapo mojado.
- Si una rebanada de pan queda atascada en el interior del aparato, desconéctelo, déjelo enfriar. A continuación saque la rebanada de pan sin tocar las partes metálicas. No utilice nunca un tenedor u otro objeto metálico.
- Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico; cualquier utilización profesional, no apropiada o no conforme al modo de empleo eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad o garantía.
- No cubra el aparato durante su funcionamiento. No lo utilice como fuente de calor.